





ETR4-11 A Tímaliði




ETR4
Helstu mál í mm


ETR4-51-A Stjörnu- þríhyrnings tímaliðar
ETR4-51-W



ETR4-69-A Fjölsviðstímaliðar
ETR4-69-W




Virgni: 11, 21, 42 og 81




Virgni: 12, 16, 22 og 82

Þar sem inngangur B1 er notaður til stýringar.


11 Seinn inn




21 Innskot háð spennu




12 Seinn út




16 Seinn inn og út




42 Taktgjafi 1. púls á





81 Innpúls



22 Innskot háð snertu




82 Innskot háð púls




Festa má stöðu liðans í AF eða Á stöðu.

ETR4-70-A Fjölsviðstímalíði




Virkni: 11, 21, 42 og 81
Tengt á milli **X1** og **A2**




Virkni: 12, 16, 22 og 82
Tengt á milli **X1** og **A2**
Þar sem inngangur **B1** er notaður til stýringar.


11 Seinn inn




21 Innskot háð spennu




12 Seinn út




16 Seinn inn og út




42 Taktgjafi 1. púlss á




81 Innþúls




22 Innskot háð snertu



82 Innskot háð púlss




Virkni: 11, 21, 42 og 81
Ótengt á milli **X1** og **A2**




Virkni: 12, 16, 22 og 82
Ótengt á milli **X1** og **A2**
Þar sem inngangur **B1** er notaður til stýringar.


11 Seinn inn




21 Innskot háð spennu




12 Seinn út




16 Seinn inn og út




42 Taktgjafi 1. púlss á





81 Innþúls



22 Innskot háð snertu



82 Innskot háð púlss



Festa má stöðu liðans í **AF** eða **Á** stöðu.