



## Virknir sjálfprófunarbúnaðar (Autotest)

Búnaðurinn prófar lampann á tvo vegu. Annars vegar er virkniprófun, á 15 daga fresti, sem tekur 20 sekúndur. Og hins vegar er prófun á rafhlöðu, á 90 daga fresti, sem prófar hvort ljósið logi í uppgefinn tíma.

Til að endurstilla tímasetningu á prófunum (t.d. hvenær dags og/eða hvaða dag) þarf að rjúfa straum að lampanum í 7-8 sekúndur.

### Stöðuljós:

**Grænt stöðugt:** Lampinn í lagi

**Grænt blikkar:** Prófun í gangi

**Rautt stöðugt:** Bilun í rafbúnaði

**Rautt blikkar:** Rafhlaðan ónýt eða prófun á rafhlöðu mistókst.

